

A decorative graphic in the top-left corner consisting of several overlapping, semi-transparent teal circles of varying shades, creating a modern, organic feel.

EZ BOARD

사 용 설 명 서

개 요

- EZ-BOARD Software는 첨단 교육환경 및 기업체 회의실에서 학생 및 청중에게 보다 효과 적인 강의 진행을 도와주며, 성공적인 프리젠테이션을 지원합니다. 다양한 터치 패널과의 호환성이 뛰어나며, 멀티터치 기능을 활용한 제스처 기능으로 강의 진행의 동선을 최소화 해 주며, 태블릿 모니터의 압력 감지 기능을 활용하여 실제 필기체에 가까운 자연스러운 글씨를 제공 합니다.
- E-Learning 환경에서 보다 효율성 높은 교육 환경을 만들어 선생님은 쉽게 멀티미디어 강의를 진행 할 수 있고, 학생들은 첨단 교육 환경에서 보다 우수한 교육 서비스를 받을 수 있도록 도와주는 지능형 판서 소프트웨어 솔루션 입니다.

특 징

- Microsoft Digital Ink Technology를 지원하여 다양한 Application과 연계
- Wintab application을 지원하여 다양한 하드웨어와의 호환성
- 판서 시 필기 압력을 감지하여 실제 필기체에 가까운 부드러운 글씨 표현
- 멀티 터치 기능을 활용 다양한 제스처 기능으로 편리한 모드 전환
- Vector 방식 지원으로 선 하나 하나를 객체로 인식하여 확대/축소가 용이
- 판서 공간의 제한을 받지 않는 무한 판서 지원
- 주요 판서 기능에 단축키를 부여 빠른 모드 전환
- 파워 포인트와의 연동으로 효율적인 프리젠테이션 가능
- 상 하 좌 우 이동이 편리한 메뉴이동과 한 눈에 들어오는 쉬운 메뉴 형식
- 강의 내용을 녹화하여, 웹 사이트 등에 업로드하여 학생들의 복습을 지원 가능
- 철저한 사후 관리를 통한 자동 업데이트를 통해 언제나 최적의 소프트웨어를 사용

목 차

■ Step 1. EZ-BOARD Software 설치

1. EZ-BOARD Software 설치환경	03
2. EZ-BOARD Software 설치방법	04

■ Step 2. EZ-BOARD Software 기능

1. EZ-BOARD Software 실행	05
1) 시작하기	05
2. EZ-BOARD Software 사용법	06
1) 판서모드	07
2) 배경모드	12
3) 저장모드	18
4) 설정모드	20
5) 보조칠판	25
6) 제스처	26
7) 듀얼펜모드	28

■ 간략 설명서

■ 소프트웨어 사용권 인증서

Step 1 EZ-BOARD Software 설치

01 EZ-BOARD Software 설치환경

- 운영체제

Microsoft Windows XP – sp2 / VISTA / 7 (64bit지원)

windows 7 권장

- 하드웨어

CPU – Intel Pentium 1.6GHz	Intel Core 2 Duo 권장
Memory – 512MB	4GB 권장
HDD(여유공간) – 100MB	100GB 권장

02 EZ-BOARD Software 설치방법

설치 CD를 CD-ROM 드라이브에 넣으면 자동으로 설치 프로그램이 실행됩니다. 만일 자동으로 실행이 되지 않을 경우 [내컴퓨터]에서 설치 CD가 들어있는 드라이브를 선택하고, setup.exe를 실행합니다.


1. CD삽입 후 EZ-BOARD 설치 선택




4. 정품인증하기



2. 설치 선택



5. 완료하기



3. 마침




〈설치CD삽입 ▶ EZ-BOARD Software 설치 ▶ 정품인증하기 ▶ 완료〉

Step 2 EZ-BOARD Software 기능


01 EZ-BOARD Software 실행

바탕화면의 EZ-BOARD(아이콘)를 더블클릭 하면 소프트웨어가 실행되며, 아이콘화 된 메뉴를 통해 다양한 판서 기능을 쉽게 활용 할 수 있습니다.



01 시작하기

EZ-BOARD Software는 전자칠판, 전자교탁, 테블릿 PC, 테블릿 펜 등의 터치 패널에서 간단히 판서 및 그림을 그릴 수 있는 멀티미디어 판서 솔루션 입니다.



툴바 숨기기

툴바 중앙의 탭을 클릭하면 메뉴를 숨길 수 있습니다.



모드이동 / 툴바 전체보기

모드 이름을 더블 클릭하면 전체 메뉴를 볼 수 있습니다.



소프트웨어 종료하기

하단의 "X" 을 클릭하면 소프트웨어가 종료 됩니다.

02 EZ-BOARD Software 사용법

EZ-BOARD Software는 판서모드, 배경모드, 저장모드, 설정모드 네 가지 모드로 구성되었으며, 각각의 모드로 이동하면 상세 메뉴가 나열됩니다.

(EZ-BOARD Software 실행 시 판서모드로 시작됩니다.)



■ 배경모드

판서 화면의 배경을 선택하거나 판서 내용을 확대 / 축소 / 이동 할 수 있으며, 기존의 판서 내용을 불러 오기 할 수 있습니다.

■ 판서모드

다양한 종류의 펜들과 도형들을 활용하여 콘텐츠 화면 위에 직접 판서를 하면서 수업을 진행 할 수 있습니다.

■ 저장모드

판서 내용을 다양한 형태의 이미지 파일(PNG)로 저장하여 별도의 편집 없이 교안 자료로 활용 할 수 있으며, 판서의 내용을 실시간으로 녹화하여 동영상 강의를 제작 할 수 있습니다.

■ 설정모드

EZ-Board의 각종 기능을 사용자 환경에 맞게 설정 할 수 있으며, Tool-Bar의 위치 변경과 듀얼 모니터 환경에서 판서의 화면의 위치를 사용자의 편의성에 맞게 이동하여 사용 할 수 있습니다.



〈마우스〉

마우스의 커서를 일반적인 윈도우 모드로 변환합니다. 윈도우 모드로 커서가 바뀌면서 기존의 판서했던 내용은 사라지며, 사라진 판서내용은 화면내역을 통해 다시 불러올 수 있습니다.



〈펜〉

일반 펜으로 자유롭게 판서할 수 있습니다. (단축키 : F1)
테블릿 모니터에서 판서 시 필기 압력이 감지되어, 잉크 펜으로 글씨 쓰는 효과를 통해 자신의 필기체에 가까운 글씨를 표현합니다.



형광펜 반투명 상태의 형광 펜으로 판서할 수 있습니다. (단축키 : F2)



〈확장펜〉






매직펜 굵은 굵기의 매직펜 형태로 판서할 수 있습니다. (단축키 : F3)
 가로 획은 굵게 세로 획은 얇게 표현되어 부드러운 글씨체로 표현됩니다.



〈확장펜〉



얇은펜 가느다란 실선으로 판서할 수 있습니다.
 얇은 펜은 일반 펜 굵기의 1/2 굵기로 판서됩니다.






〈확장펜〉



텍스트 텍스트를 입력하여 다양한 인쇄체를 표현할 수 있습니다.
인터넷 연결 시 음성변환 기능을 통해 텍스트를 읽을 수 있습니다.
(국문 : 50자, 영문 : 100자 제한)



- 1 : 확인 2 : 화상키보드(xp지원안됨) 3 : 글씨체 4 : 글씨크기
5 : 글씨색 6 : 글씨투명도 7 : 굵게 8 : 기울게 9 : 밑줄
10 : 언어선택 11 : 음성변환(재생)



판서선택 : 판서 내용의 원하는 영역만 선택하여 확대/축소, 회전, 이동을 자유롭게 할 수 있습니다.



- 확대/축소 : 영역지정 후 오른쪽 하단의 하늘색 포인트를 드래그하여 확대/축소 할 수 있다.
- 회전 : 영역지정 후 상단 녹색 포인트를 드래그하여 회전 할 수 있습니다.
- 이동 : 영역지정 후 드래그를 통해 이동 할 수 있습니다



영역캡쳐 : 모니터 화면의 일부분을 영역 지정 캡쳐하여 현재 페이지에 캡쳐된 내용이 추가 되는 기능입니다.



〈영역선택〉



〈도형〉

7가지(원형, 사각형, 삼각형, 별형, 직선형, 점선형, 좌표평면, 화살표)도형, 지오지브라, 이미지를 이용하여 다양한 작업에 활용 할 수 있습니다.



다양한 이미지를 가져와 수업 자료에 활용 할 수 있습니다.



GeoGebra

지오지브라 (GeoGebra)

무료 교육용 소프트웨어인 지오지브라를 이용하여 수업자료에 활용 할 수 있습니다.



〈선두께〉

4단계의 설정된 두께로 선 두께를 변경 할 수 있으며, 사용자 두께 선택으로 상황에 맞게 선 두께를 조정 할 수 있습니다.



01 판서모드



〈색상선택〉

5가지(흰, 검정, 빨강, 파랑, 초록)의 기본 색이 나열 되어 있으며, 색상선택을 통하여 개인의 선호하는 색상을 선택하여 사용 할 수 있습니다.



〈지우개〉

3가지(대, 소, 전체)종류로 선택하여 지울 수 있습니다. (단축키 : 소 - F6, 대 - F7, 전체 - F8)
지우개 영역 안에 들어오는 모든 선, 도형 객체 등이 지워집니다.
전체 삭제 클릭 시에는 화면의 모드 판서 내용이 지워집니다. (잠금된 객체 제외)





〈Undo/
Redo〉

실행을 취소하거나 재실행 및 판서 페이지를 이동 할 수 있습니다. 메뉴 실행 시 미니 메뉴박스 형태로 pop-up 되며, 항상 활성화 시켜 사용할 수 있습니다.



- ① : Undo - 실행 취소 (Ctrl+z)
- ② : Redo - 재 실행 (Ctrl+Shift+z)
- ③ : 뒤로 - 페이지 뒤로
- ④ : 앞으로 - 페이지 앞으로

(단축키 : 흰색 - W, 검정 - B, 녹색 - G)





〈투명〉

투명모드는 윈도우의 화면에 투명막을 씌우고 판서를 하여, 동영상 및 플래쉬 화면 위에 판서를 할 수 있는 모드입니다. 투명 모드 사용시 컴퓨터의 사양에 따라 다소 느려질 수 있습니다. (단축키 : Y)

파워포인트를 슬라이드쇼 모드로 변환하여 슬라이드 화면 위에서 판서 및 슬라이드 이동을 자유롭게 사용 할 수 있습니다.

(전자칠판 이용 시 제스처를 이용한 화면이동이 용이합니다. ※제스처 참조)



〈PPT〉



슬라이드 제어창

- ① 쇼마침 : 슬라이드쇼 종료
- ② 〈〉 : 슬라이드쇼 넘기기 버튼



〈화면끌기〉

무한대로 제공되는 판서 화면에 기존의 판서내용을 지우지 않고 판서 화면을 이동시키며 판서를 할 수 있습니다. (단축키 : H)




화면을 확대/축소하거나, 영역을 지정하여 확대/축소 및 이동이 가능합니다. 메뉴 실행 시 툴바 형태로 팝업되며, 항상 활성화 시켜 사용할 수 있습니다



확대/축소 화면을 확대/축소 합니다.
(단축키 : 확대 - Z, 축소 - X)



〈확대/축소〉



영역확대 영역을 지정하여 화면 사이즈로 확대 합니다.





이동위치 확대/축소된 내용을 원래 크기로 변경합니다.



원래대로 확대/축소된 내용을 원래 크기로 변경하고 기본 판서위치로 이동합니다.



〈확대/축소〉



전체보기 판서된 전체 내용을 보여줍니다.





〈화면내역〉

판서 화면 내역이 임시 저장되어 있어 쉽게 페이지 이동을 할 수 있습니다.
또한 화면 내역의 마지막에 있는 [New Page+]를 클릭하면 현재 열려있는 페이지의 배경을 복사한 새 페이지가 생성 됩니다. (판서 화면은 이전 100개 화면이 기억됩니다.)



숨김

판서모드에서 마우스 커서에 아무것도 없는 숨김 상태로 판서 합니다.



브러시

판서모드에서 마우스 커서에 원형의 포인트만 보이는 형태로 판서 합니다.



〈커서모양〉



화살표

판서모드에서도 마우스 모드의 동일한 마우스 커서로 판서 합니다.



표준

판서모드에서 선택한 펜의 종류에 따라 마우스 커서 모양이 변경되며,
현재 사용 색상이 표현됩니다.



지시봉

판서 모드에서 마우스 커서가 지시봉 형태로 판서 합니다.

배경모드의 킷메뉴 버튼을 클릭하거나 펜 상태에서 약 2초가량 클릭을 하면 킷메뉴가 나타납니다. 메인툴바에서 많이 사용하는 기능을 축약되어 있으며 메인툴바를 숨겨놓고 사용하기에 유용합니다.



〈킷메뉴〉



- 1 : 마우스 2 : 펜 3 : 확장펜 4 : 도형 5 : 지우개 6 : 선긋기 7 : 전체삭제
8 : 캡처후이동 9 : 녹화시작/일시정지 10 : 녹화정지(완료) 11 : 색상선택 (단축키 순서대로 1~4)

화상키보드를 불러와 사용 할 수 있습니다



〈키보드〉




화면에 보이는 강의자료(문서, 인터넷 등)을 사용자가 원하는 부분만 캡처 하여 수업에 활용하는 기능입니다. (영역선택-영역캡처 기능과 다르게 항상 새 페이지가 생성 됩니다.)

* 캡처 후 이동 아이콘 : 판서모드, 배경모드, 저장모드, 설정모드에서 사용.



〈캡처후이동〉





전체화면

현재 보여지는 판서 화면을 캡처하여 저장(*.png)합니다.



윈도우

판서 화면에서 활성화 되어있는 윈도우 창을 선택하여 캡처하여 저장(*.png)합니다.




〈화면저장〉



영역지정

판서 화면에서 필요한 영역만을 지정하여 캡처하여 저장(*.png)합니다.



전체화면

판서 내용 전체를 캡처하여 저장(*.png)합니다.





〈인쇄/저장〉

판서한 내용을 인쇄 및 이미지(JPG)파일로 저장 할 수 있습니다.
(전체 혹은 선택한 페이지를 인쇄 및 저장 할 수 있습니다.)



〈녹화〉

수업을 진행하면 이루어지는 판서의 내용과 음성이 같이 녹화가 됩니다.
녹화 중 일시정지 한 후 다시 녹화를 재개할 수 있으며 녹화된 파일은 MP4로 만들어집니다.
(단축키 : 녹화시작/일시정지 : F10, 녹화종료 : F11)



〈카메라〉

PC에 연결되어 있는 카메라 화면을 띄우는 기능입니다.



〈파일〉

- **열기**
저장되어 있는 이지보드(*.ezdb)파일이나 PDF파일을 불러올 수 있으며 그 이외 파일은 PC에 설치된 프로그램을 이용하여 불러와 사용 할 수 있습니다.
- **저장**
현재 판서내용을 이지보드(*.ezdb) 혹은 PDF파일로 저장합니다.

소프트웨어 사용 중에 필요한 각종 기능을 사용자가 편의에 맞게 설정 할 수 있습니다.

■ 펜설정



• 펜 초기값 설정

일반펜, 형광펜, 매직펜의 두께, 색상, 판서후보정의 기본값을 설정합니다.

• 두께 - 선두께 지정(1~30)

• 색상 - 색상 선택

• 판서후보정

판서 시 매끄럽지 못한 곡선면을 자동으로 정리(Fixed Curve)하여 편안한 글자체를 만들어 줍니다.

• 선 기본 두께지정

선두께의 4개의 기본값을 설정합니다.
(Small, Medium1, Medium2, Large)

• 필기압력 사용

판서 시 필압의 사용 유무를 설정하여 사용안할 시 압력의 따른 선두께가 변하지 않습니다.



〈환경설정〉

■ 제스처설정



• 터치 스크린 멀티 이벤트

전자칠판에서 사용 시 사용한 제스처 기능을 지정 할 수 있습니다.

• 터치스크린 기능 인식거리 설정

시스템 환경에 맞추어 제스처에 사용 되는 동작 기준을 변경 할 수 있습니다.

• 윈도우모드 마우스 설정

윈도우 7에서 단순 터치기능 외에 확대/축소, 이동, 마우스 오른쪽 버튼의 기능을 수행 할 수 있습니다.

■ 녹화설정



- **저장경로**
녹화 파일이 생성되는 기본 저장경로
- **저장포맷**
녹화 파일의 포맷(현재 MP4만 지원됩니다.)
- **마이크 선택**
PC에 연결되어 있는 마이크 중 사용하려는 마이크를 선택하여 줍니다.
- **화면 크기**
전체화면 또는 사용자 지정영역으로 녹화할 지 선택하여 줍니다.
- **저장 프레임 수**
초당 프레임 수로 1~30까지 있습니다. (권장 : 15프레임)
- **위터마크 위치**
동영상에 추가되는 위터마크의 위치를 선택합니다.
- **위터마크 사용**
동영상에 위터마크를 추가할 경우 체크하여 줍니다.
- **이미지 경로**
동영상에 넣을 위터마크 이미지 파일을 선택하여 줍니다. (지원포맷 :jpg, bmp, png)
- **보조칠판 사용**
보조칠판의 사용 유무
- **PPT 설정**
슬라이드쇼 상태에서 페이지 넘길 경우 판서내용을 지울지 설정
- **캡처 후 이동 기본 배경색 설정**
캡처 후 이동 기능의 기본 배경색을 설정하는 기능



〈환경설정〉



〈환경설정〉

■ 화면설정



- **Tool Bar 시작위치**
소프트웨어 실행 시 툴바의 시작 위치를 설정합니다.
- **툴바 스크린 회전 사용**
메뉴 모드 이동 시 설정모드에서 슬라이딩하여 배경모드로 넘어갈 수 있게 설정합니다.
- **커서모양**
기본 커서모양 설정 할 수 있습니다.
- **판서 시작시 배경캡처 기본값 설정**
판서 시 화면캡처 또는 투영화면 중에 선택하여 기본값을 설정합니다.
- **판서 시작 지연 시간 설정**
권장 사양에 맞지 않는 PC에서 파워포인트 연동 시 파워포인트 화면이 보이지 않는 현상이 발생합니다. 판서 시작 지연 시간을 늘리면, 정상 동작됩니다.
- **Video Overlay Surface 사용**
투명 모드로 판서 시 동영상이나 플래쉬에서 판서가 안될 때 Video Overlay Surface를 적용해야 합니다
- **툴바 전체모드 고정**
툴바의 전체모드에서 클릭시 다시 작아지는 것을 막는 기능
- **퀵메뉴 사용**
펜을 2초가량 누를 때 나타나는 퀵메뉴의 사용유무
- **교안 열기시 이전 페이지 위치 기억**
이지보드(*.ezdb)파일 불러오기시 이전 페이지로 이동할 경우
- **전체삭제**
전체삭제키를 등록하여 사용할 경우 (사용 예 : PPT 포인터를 이용할 경우 유용)
- **툴바고정**
툴바의 이동을 막아야 할 경우

■ 경로설정



• 화면캡처

캡처 저장경로를 설정합니다.



<환경설정>

■ 단축키



• 판서 및 교안모드 단축키 기능 사용
소프트웨어 사용 시 사용되는 각각의
단축키를 설정합니다.



〈환경설정〉

■ 정품인증



• 정품인증

정품 인증의 여부를 확인 할 수 있습니다.

■ 업데이트



• 이지보드 업데이트 확인

이지보드의 버전을 체크 최신 버전으로 업데이트 할 수 있습니다.

• 윈도우 시작시 이지보드 자동실행

윈도우 시작시 자동으로 이지보드를 실행합니다.



〈툴바이동〉

툴바의 위치를 좌, 우로 이동하여 사용자가 접근성 편하게 조정 할 수 있습니다.



〈모니터이동〉

듀얼 모니터 환경에서 판서 화면의 위치를 이동할 수 있습니다.
시스템 구축 시 같은 화면 출력이 아닌 화면 확장으로 시스템을 구축 하여야 합니다.

메인 판서와 별개로 간단히 메모가 가능한 보조칠판 기능입니다.
보조칠판은 10개의 탭으로 분리 됩니다.



- 
• 펜
보조칠판에 자유롭게 그릴 수 있게 하는 펜 기능입니다.
- 
• 지우개
펜으로 그린 내용을 지우는 기능입니다.
- 
• 전체 삭제
모든 내용을 지우는 기능입니다.
- 
• 색상
펜 색상을 변경하는 기능입니다.
- 
• 영역캡처
화면의 일부분을 캡처하여 보조칠판에 가져오는 기능입니다.
- 
• 저장
보조칠판 화면을 이미지(JPG)로 저장하는 기능입니다.
- 
• 숨기기
보조칠판을 숨기는 기능입니다.

06 제스처 (전자칠판전용기능)

전자 칠판 터치 센서의 멀티터치 기능을 통하여 아이콘을 클릭하지 않고 특정 기능을 손쉽게 사용할 수 있습니다.

● 판서모드 열기 / 닫기

양손을 이용해 비스듬히 10개의 포인트 터치 시, 펜 모드와 마우스 모드가 변환 됩니다.



〈판서이동〉



〈윈도우모드〉

● 판서모드에서 펜 변경

검지와 중지손가락을 통해 1열 2개의 포인트 터치 시, 제스처 툴바를 통해 선택 할 수 있습니다.




수업 및 프리젠테이션 진행 시 자주 쓰이는 기능을 손쉽게 선택하여 사용 할 수 있습니다.



〈제스처 툴바〉

● 판서모드에서 화면 줌 기능

양손을 이용하여 수평의 2개의 포인트(15Cm이상)를 터치하여, 밖으로 늘리면 확대가 되고, 안으로 줄이면 축소가 되어 누구나 쉽게 사용 할 수 있습니다.



〈확대〉



〈축소〉

06 제스처 (전자칠판전용기능)

● 판서모드에서 지우개 기능

터치 면적이 5cm²이 넘으면 터치 면적에 따라 지우개가 생성되어 판서된 내용을 지울 수 있습니다.



〈지우개〉

● 판서모드에서 화면 끌기

한 손을 이용하여 4개 이상의 포인트를 터치하여, 화면 드래그 시 판서화면 이동 할 수 있습니다.



〈화면끌기〉

● PPT 슬라이드 쇼 제스처

PPT 슬라이드 쇼 모드에서 슬라이드 쇼 페이지 이동 및 판서화면 전체 삭제를 할 수 있습니다. 한 손을 이용하여 4개 이상의 포인트를 터치하여, 좌우 방향으로 이동(약 15Cm) 시 슬라이드가 이동됩니다.



〈페이지 이동〉



한 손을 이용하여 4개 이상의 포인트를 터치하여, 위에서 아래방향으로 이동 시 판서 내용이 전체 삭제됩니다.



〈판서 내용 전체 삭제〉



07 듀얼펜 모드 (전자칠판전용기능)

한 번에 두 개의 포인터를 동시에 두 명이 판서를 할 수 있습니다.
듀얼펜 모드에서는 싱글펜 모드 및 제스처 기능을 사용 할 수 없습니다.



〈듀얼펜〉



듀얼 펜 : 두 명이 동시에 판서를 합니다.

선 두 개 : 선두께 변경

색상선택 : 색상 변경

화면플기 : 판서화면 이동

지 우 개 : 판서 내용 지우기

전체삭제 : 판서 내용 전체 지우기

X : 듀얼펜 모드 종료



※ 듀얼펜 모드는 IR 센서 타입의 일부 모델만 적용 됩니다.

간략 설명서

판서모드




배경모드



간략 설명서

저장모드



설정모드



단축키 모음

■ 일반펜 : F1 ■ 형광펜 : F2 ■ 매직펜 : F3 ■ 텍스트 입력 : T

■ 지우개(소) : F6 ■ 지우개(대) : F7 ■ 전체삭제 : F8

■ 이동 : M ■ 끌기 : H ■ 확대 : + ■ 축소 : - ■ 전체보기 : O

■ 100% 원점 : 9 ■ 화상키보드 : K

■ 판서화면 상/하 이동 : 키보드 좌측 Shift + 마우스 휠

■ 판서화면 좌/우 이동 : 키보드 좌측 Ctrl + 마우스 휠

■ 화면캡처 : C ■ 투명 : Y ■ 흰색 : W ■ 검정 : B ■ 녹색 : G

파워포인트와 연동하기

■ 실행 : Shift + F5 ■ 종료 : Shift + ESC ■ 뒤로(좌) : 방향키(←) ■ 앞으로(우) : 방향키(→)

■ 녹화 시작 : S ■ 녹화 종료 : P

■ 최상의 윈도우 보기 : Ctrl + Shift + /

소프트웨어 사용권 인증서

(주)이여존은 본 소프트웨어 사용권 인증서를 통해 상기에 명기된 단체 및 사용자에게 소프트웨어의 사용 권리를 위와 같이 인증하며, 해당 소프트웨어를 정당하게 취득하여 사용하고 있음을 증명합니다.

본 인증서는 제품을 구입한 증거이며, 업그레이드나 서비스를 받을 경우 필요하오니 안전한 장소에 보관하시기 바랍니다.

본 소프트웨어는 저작권법과 국제 저작권 조약에 의해서 보호 받고 있으며, 소프트웨어 사용에 관한 모든 사항은 소프트웨어 사용 계약서 규정에 따릅니다.

Parzone

제 품 명	EZ-BOARD Software
제 품 번 호	
사 용 기 관	
연 락 처	
주 소	
사 용 범 위	1 PC

소프트웨어 사용계약서

본 프로그램 사용계약서는 (주)이어존(이하 [회사])이 개발, 판매, 배포한 프로그램에 대해 기관 또는 단체(이하 [기관])와 [회사]간에 체결하는 사용 계약입니다. [기관]은 프로그램을 사용함으로써, 본 사용계약서의 내용을 동의하게 됩니다. [기관]은 본 사용계약서의 내용에 동의하지 않을 경우 프로그램을 사용 할 수 없습니다.

1. 사용권한

[회사]는 프로그램 사용권 인증서에 명기된 내용에 의거하여, [기관]에게 사용 범위와 사용 기간에 프로그램을 사용 할 권한을 드립니다.

2. 저작권

이 프로그램의 모든 부속물에 대한 저작권과 지적 소유권은 [회사]가 가지고 있으며, 이 권리는 대한민국 저작권법과 국제 저작권 조약으로 보호 받습니다. [회사]의 사전 동의 없이 부속된 인쇄물을 수정, 변형 및 복사할 수 없습니다.

3. 설치

본 소프트웨어의 사용은 한 개의 정품을 한 대의 PC에만 설치하여 사용할 수 있으며, 다른 PC에 이전 설치 시 [회사]의 고객센터원 서비스를 받아 설치 할 수 있습니다.

4. 책임

[회사]를 제외한 [회사]의 제품 공급자, 대리점을 포함한 제3자가 구두, 문서 및 기타 고지 수단을 이용하여 [기관]에게 한 약속 대해 [회사]는 책임을 지지 않습니다.

5. 기간

본 계약은 종료될 때까지 유효하지만, [기관]이 소프트웨어와 그 부속물 및 보관본을 파기하거나 계약내용을 준수하지 않은 것으로 [회사]가 판단 할 경우에 사전에 종료될 수 있습니다.

6. 고객지원

[회사]는 [기관]이 본 프로그램을 사용 할 수 있는 시스템 환경에서 발생한 문제에 대한 기술적인 문의에 대해 해결책을 제공하고자 최선을 다하며, 사용 불편에 따른 신고에 대한 결과 통보에도 최선을 다합니다. 고객 지원의 기간은 본 계약을 통해 [기관]이 취득한 일에 2년이며, 추후에 별도의 패키지 추가 시 패키지 취득일에 1년 연장 됩니다.

7. 인정

[기관]은 본 사용계약서의 모든 내용을 읽고 이해하며, 계약서 조건에 동의 할 것을 인정합니다.

8. 문의사항

본 사용계약서에 대하여 문의의 사항 발생시, 아래 연락처로 연락 부탁드립니다.

(주)이어존 고객센터팀


■ A/S 문의

TEL: 1644-4532

www.earzone.co.kr

A large, empty rectangular box with rounded corners, intended for writing a memo. The box is white and occupies most of the page below the header.

MEMO

A large, empty rectangular box with rounded corners, intended for writing a memo. The box is white with a thin gray border and occupies the majority of the page below the header.

A large, empty rectangular box with rounded corners, intended for writing a memo. The box is light gray and occupies most of the page below the header.