



Zoom에서 EzCam 화질이 안 좋은 경우 해결 방법

1. Zoom에서 “비디오 설정”을 클릭하여 비디오 설정 창으로 들어갑니다.



2. 설정 창에서 “HD 활성화”를 체크 합니다.



<추가사항> 화면이 좌우가 반대로 나오는 경우

1. Zoom에서 “비디오 설정”을 클릭하여 비디오 설정 창으로 들어갑니다.



2. 설정 창에서 “내 비디오 미러링”을 체크 해제 합니다.

